

# **Руководство по эксплуатации Термометр электронный REXANT комнатно-уличный с часами Арт. 70-0505**

## **1. Спецификации:**

- Диапазон измерений температуры  
внутри помещения:  $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$  ( $+14^{\circ}\text{F} \sim +122^{\circ}\text{F}$ )  
снаружи:  $-50^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$  ( $+58^{\circ}\text{F} \sim +194^{\circ}\text{F}$ )
- Температурное разрешение  $0,1^{\circ}\text{C}$  ( $0,2^{\circ}\text{F}$ )
- Питание: батарейка 1.5V (AG13 ) x 1 шт.

## **2. Функции:**

- Отображение времени, температуры внутри и снаружи помещения.
- Единицы измерения температуры:  $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$
- 2 режима отображения времени 12ч. / 24ч.

## **3. Начало работы и настройка:**

3-1. Установите батарейку в отсек, с соблюдением полярности, закройте крышку и прибор начнет работать.

3-2. Настройка часов:

Жмите на кнопку «MODE» в течение 2 секунд, чтобы войти в настройки часов, нажмите кнопку «ADJ», чтобы выбрать режим: (12ч и 24ч), нажимайте кнопку «MODE», чтобы выбрать настраиваемый параметр (часы или минуты), нажимайте кнопку «ADJ», чтобы настроить значение часов и минут. После этих настроек, нажмите

кнопку «MODE» один раз, чтобы вернуться к нормальной индикации часов.

- 3-3. Для переключения режимов отображения температуры внутри, снаружи или отображения времени, нажимайте «MODE/IN/OUT».
- 3-4. После того как все настройки будут закончены, в течение 60 секунд, часы продолжают свою работу с новыми значениями.

#### **4.Внимание:**

- 4-1. В случае любой неправильной работы дисплея, вытащите батарейку из метеостанции и вставьте обратно через 2 секунды, после чего прибор вернется к нормальному режиму отображения.
- 4-2. Правильно утилизируйте использованные батарейки.
- 4-3. Производитель имеет право внести изменение в прибор, будь то цвет, форма или другая особенность, без дополнительного уведомления.

Гарантийный срок: 12 месяцев.